

Polair diagram Atlantic 43HK - Eva

twa/tws	4	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30
30	2	2,9	3,7	4,1	4,6	4,8	5	5,1	5,1	4,9	4,8
35	2,3	3,4	4,3	4,8	5,4	5,6	5,8	5,9	6	5,8	5,6
40	2,6	3,9	4,9	5,6	6,1	6,4	6,6	6,7	6,7	6,5	6,3
45	3	4,4	5,4	6,2	6,7	7	7,2	7,2	7,3	7,1	6,9
50	3,3	4,8	5,9	6,7	7,2	7,4	7,6	7,6	7,7	7,5	7,4
70	4	5,7	6,9	7,6	8	8,3	8,4	8,5	8,6	8,5	8,4
90	4	5,7	6,9	7,5	8	8,4	8,7	8,9	9,2	9,2	9,2
110	3,4	5	6,1	7	7,5	7,9	8,3	8,6	8,9	9	9,1
130	2,5	3,8	4,9	5,9	6,7	7,3	7,8	8,1	8,4	8,6	8,8
150	2,1	3,2	4,2	5,2	6	6,8	7,3	7,8	8,2	8,5	8,7
160	2	3	4	5	5,8	6,6	7,2	7,7	8,1	8,4	8,7
170	2	3	3,9	4,8	5,7	6,5	7,1	7,6	8	8,4	8,7
180	1,9	2,9	3,8	4,8	5,6	6,4	7	7,5	8	8,4	8,8

